


創業1917年

2014年 5月現在











TW-7K2T

調整テープで、体形に 合わせられます。 (チューブの長さ: 1.4 m)







VT-7KIIT

●体に巻きつけて使用します。 (チューブの長さ: 1.5 m)



標準タイプ



VT-7KII

●クールスーツに冷気が 流れ込みます。

*VT-7KII+CS-7の 組み合わせ例です。

CS-7、CS-1、HD-ED、HD-EDH と組み合わせて使用します。

熱風吹出し口は

約180 首振り可能



分岐タイプ



冷風量が2分され、2方向へ ほぼ同量の冷風が送られます。

VT-7KW

- ●2つの部分を冷やせます。●吸気エアが冷たく、 クールスーツにも冷気が 流れ込みます。

※送気マスク(一定流量形)です。

個人用冷却器

クーレット

必要なのは 圧縮空気だけ!

■ クーレットの構成・品番

	本体	腰バン	ノド付き	腰バンドなし 安全帯用胴ベルト(50 mm)をご使用ください。		
		VTカプラ付き	VTカプラなし	VTカプラ付き	VTカブラなし	
チューブタイプ	ダブル(2本)	VTW-7K2T	VTW-7K2GT	VTW-7K2T-5	VTW-7K2GT-5	
		VT-7KIIT	VT-7KIIGT	VT-7KIIT-5	VT-7KIIGT-5	
標準タイプ	シングル (1本)	VT-7KII	VT-7KIIG	VT-7KII-5	VT-7KIIG-5	
分岐タイプ		VT-7KW	VT-7KGW	VT-7KW-5	VT-7KGW-5	

性能表

(入気温度35℃の場合)

品番	入気圧力 [MPa]	冷風温度[℃]		冷風量[L/min]		冷却力[kJ/min]		
		1次	2次	1次	2次	1次	2次	合計
VTW-7K2T	0.4	5.5	1.5	132	118	5.1	5.1	10.2
	0.5	3.4	-1.5	160	148	6.6	7.0	13.6
VT-7KIIT	0.3	10		150		-		6.2
VT-7KII	0.4	7		200		-		8.4
VT-7KW	0.5	5		250		-		10.7

※ 数値は測定データの一例です。分岐タイプ VT-7KW は、冷風量が2分され、2方向へほぼ同量の冷風が送られます。

←流量調筋パルブ G1/4オスネジ (オス側) 本体 VTカブラ (メス側) 熱風

冷風(1次)

本体ダブル

本体シングル

構造図

冷風(2次)

旋回気流中心部の温度が周辺部より低い という「渦動理論」を応用しています。 冷風は上方へ、熱風は下方へ排出します。

- ナマトロ・ウワロ

父授部品						(5桁の数字	は商品コート
品番	VT本体	標準	送気	流量調節部	バンド	VTカブラ	
	A 1 54-154	連結管	チューブ	(VTカブラ付き)	取り付け部	オス	メス
	*1				1	9	
VTW-7K2T	05110	-	05105	05187	05115	00055	
VT-7KIIT	*2		05184 **2				
VT-7KII	05183	05185 **2	05185 **2 -		05186	06055	06056
VT-7KW							

※1 VT本体、送気チューブ、バンド取り付け部は、本体シングル(1本)の場合の写真です。

※2 VT本体05183には、標準連結管05185又は送気チューブ05184のどちらでも取り付けられます。



排気孔

1. オイルミストを含まない乾燥した圧縮空気を供給してください。
2. 作業時には、上着をきてください。



標準タイプ・分岐タイプのクーレットと組み合わせて使用します。



一冷気孔

- ●胴回り 130 cm まで調節可能 体形に合わせて調節できます。
- ●内側に多数の冷気孔があり、 冷風を噴出させます。 ただし、腹部を冷やさないように、 腹部には冷気孔がありません。
- 材質:EVA(エチレン酢酸ビニル)

●可燃性生地ですので、炎に近づけないでください



クールスーツ CS-7



全面形面体 CS-1



●密着性抜群

●面体への送風量が85 L/min以上 であることを、風量チェッカーで確認のうえ、使用してください。

HD-ED HD-EDH 保護帽内蔵型



牛地:PP アイピース:PC



風量チェッカーで確認のうえ、使用してください。 ●分岐タイプ VT-7KW にはフードを使用しないで

●改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。●カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。

重松製作所 SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

大阪 06(6953)8521

www.sts-japan.com

本 社 〒114-0024 東京都北区西ケ原1-26-1 TEL 03(6903)7525(代表) FAX 03(6903)7520

札 幌 011(743)6001 台 022(235)7733 谷 048(529)7566 東

名古屋 052(682)4798

京 03(3915)8081

姫 路 079(267)6788 倉 敷 086(450)2221 島 082(871)5510 175 葉 043(261)0110 新居浜 0897(33)8666 横 浜 045(314)0921 福 岡 092(431)1265 越 025(545)4350 長 崎 095(883)1713





ISO 9001登録活動範囲 ISO 9001 登録活動無細: 本社(埼玉華鮮所、船1博業所、姫路製造部 含む)における、防じんマスク、防毒マスク、 電動ファン付き呼吸用保護及び送気 マスクの設計・開発、限差及びサービス 提供(防じんマスク用ろ過材の水洗再生)

ISO 14001の認証も取得しています。

